

## Краткая инструкция по настройке таймера KG316T.

1. Для начала работы и сброса всех пред установок и настроек нажмите кнопку «с». Она находится на лицевой панели и запотаена.
2. Установите текущее время и день недели. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Clock». Кнопками «Week», «Hour», «Minute» выставьте необходимые день недели, час и минуту.

Введите желаемую суточную или недельную программу для управления нагрузкой.

Для этого нажмите кнопку «Program» и переведите таймер в режим программирования. В левом нижнем углу дисплея появится номер программы на включение таймера, например «1 ON». Кнопками «Week», «Hour», «Minute» выставьте необходимые день недели, час и минуту для включения таймера по 1 программе.

Нажмите кнопку «Program» еще раз. В левом нижнем углу дисплея появится номер программы на выключение таймера, например «1 OFF». Кнопками «Week», «Hour», «Minute» выставьте необходимые день недели, час и минуту для выключения таймера по 1 программе. При последующих нажатиях кнопки «Program» будет последовательно меняться номер программы на включение таймера и номер программы на выключение таймера.

2. Выход из режима программирования осуществляется автоматически через 20 секунд или нажатием кнопки «Clock».
3. Кнопка «C/R» служит для очистки или восстановления любой программы таймера не затрагивая остальные настройки.
4. Кнопка «Manual» переводит таймер в один из трех режимов «ON» - нагрузка включена, «AUTO» - работает по заданной программе, «OFF» - нагрузка отключена.